

#### Experiência 5


# Leis de Kirchhoff

# 1 Objetivo

• Verificar experimentalmente as duas leis de Kirchhoff.


### 2 Lei dos Nós

1. Monte o circuito esquematizado abaixo. Para E1, utilize a fonte ajustável da bancada. As fontes E2 e E3 devem ser "construídas" associandose pilhas de 1,5V (inicialmente desconectadas dos suportes).



2. Com as fontes ligadas, meça todas as correntes nos ramos, considerando os respectivos sinais (atente-se às polarizações dos instrumentos) e comprove a *Primeira Lei de Kirchhoff*: "a soma algébrica das correntes em um nó é zero".





$$I1+ I2 + I3 =$$


Observação: considere os sinais das correntes obtidas.

# Comentários:



# 3 Lei das Malhas

- 1. Ainda se referindo ao circuito anterior, note que este possui 3 malhas:
  - (1) interna do lado esquerdo (R1  $\rightarrow$  E1  $\rightarrow$  E2  $\rightarrow$  R2);
  - (2) interna do lado direito (R2  $\rightarrow$  E2  $\rightarrow$  E3  $\rightarrow$  R3) ;
  - (3) externa (R1  $\rightarrow$  E1  $\rightarrow$  E3  $\rightarrow$  R3).
- 2. A cada uma das malhas, meça todas as tensões e comprove a Segunda Lei de Kirchhoff: "a soma algébrica das tensões em uma malha é zero". Lembre-se que devem ser considerados os respectivos sinais das tensões, conforme as referências.



 $Malha~(1):~V_{R1} = \underline{\hspace{1cm}} V_{E1} = \underline{\hspace{1cm}}$ 

 $V_E = \underline{\hspace{1cm}} V_{R2} = \underline{\hspace{1cm}}$ 

Verificação da Segunda Lei de Kirchhoff:



Malha (2):  $V_{R2} =$   $V_{E2} =$ 

 $V_{E3} = \underline{\hspace{1cm}} V_{R3} = \underline{\hspace{1cm}}$ 



| Ver | ificação da <i>S</i> | Gegunda Lei | de Kirchho | off: |  |  |
|-----|----------------------|-------------|------------|------|--|--|
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
| Con | nentários:           |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |
|     |                      |             |            |      |  |  |

# Lista de Materiais

- Fonte CC com três canais (2 ajustáveis e 1 fixo de 5V)
  - Alternativa:
    - \* Fonte CC ajustável de um canal
    - \* 3x pilhas grandes (tipo D) de 1,5 V
    - \* Suporte para as pilhas
- 2 Multímetros digitais
  - Alternativa:
    - \* 1 Multímetro digital
    - \*~1~Multimetro~analógico
- Plaqueta de montagem "Universal"
  - Alternativa:
    - $*\ Protoboard$
    - \* Fios para protoboard
- Cabos banana-banana
- Resistores de  $^{1}/_{4}$ W: 1x (820 $\Omega$ , 1k $\Omega$ , 2k2 $\Omega$ )